

Montážní stojan Park Tool PRS-33-2 s elektrickým zdvihem

Stojan PRS-33-2 je určen pro profesionální mechaniky jízdních kol a elektrokol. Kombinuje masivní stojan, univerzální upínací systém a hladce pracující elektromotor a tvoří tak pevnou pracovní stanici, která nabízí bezproblémové nastavení výšky jízdních kol až do hmotnosti 52 kg.

Před sestavením a používáním stojanu PRS-33-2 si pečlivě přečtěte tento návod.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Používejte zdravý rozum, zůstaňte ostražití a přečtěte si všechny montážní, provozní a bezpečnostní pokyny.

- Montážní stojan PRS-33-2 musí být zapojen do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se tohoto zařízení se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. Pokud se používá prodlužovací kabel, zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. Poškozený prodlužovací kabel by měl být vyměněn.

- Před jakýmkoli čištěním, seřizováním, údržbou nebo opravou odpojte stojan PRS-33-2 od sítě.

- Nepoužívejte montážní stojan PRS-33-2 na mokřích nebo vlhkých místech.

- Montážní stojan PRS-33-2 je určen pouze pro použití v interiéru.

- Nepoužívejte PRS-33-2 v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

- Nikdy nepoužívejte stojan PRS-33-2 bez nasazeného krytu převodovky. Cokoli (včetně prstů, vlasů, oděvu atd.), co se dostane za provozu do prostoru převodovky, může být poškozeno, rozdrčeno, roztrženo a/nebo odstraněno.

- Nenoste volné oblečení, rukavice, kravaty na krku, šperky ani nic jiného co by se mohlo zachytit o pohyblivé části. Dlouhé vlasy mějte sepnuté.

- Osoby, které nepoužívají stojan PRS-33-2, by se měly držet v bezpečné vzdálenosti.

- Pracovní prostor kolem zařízení PRS-33-2 udržujte čistý a bez nepořádku.

- Montážní stojan PRS-33-2 neupravujte.

- Nestůjte na stojanu PRS-33-2 ani na něm nevíste.

- PRS-33-2 je určen k upnutí jízdních kol a elektrokol při montáži a opravách. Nepoužívejte ho k jiným účelům.

- Pravidelně kontrolujte stojan PRS-33-2 a opravujte nebo vyměňujte opotřebené nebo poškozené prvky.

- Nepoužívejte PRS-33-2 pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných návykových látek nebo léků.

MONTÁŽ

Stojan PRS-33-2 pečlivě vybalte a zkontrolujte, zda jednotlivé díly nejsou poškozené.

Před vyhozením krabic zkontrolujte, zda jsou všechny krabice prázdné. Podle rozpisu dílů v originálním návodu zkontrolujte, zda máte všechny díly. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, kontaktujte dovozce,

společnost PEDALSPORT s.r.o. na info@pedalsport.cz nebo 724 554 211. Stojan PRS-33-2 nesestavujte a nepoužívejte, dokud nebudete mít všechny díly v pořádku.

Při montáži postupujte podle obrázků v originálním návodu. Další informace a video návod k montáži naleznete na adrese www.cyklonaradi.cz.

Poznámka:

Konzola PRS-33-2 (č. 8) je dodávána uvnitř kartonu stojanu (č. 2).

K montáži potřebujete toto nářadí (není součástí balení):

- Imbus 2,5mm
- Imbus 4mm
- Imbus 5mm
- 10mm stranový klíč
- 13mm stranový klíč
- 17mm stranový klíč
- 19mm stranový klíč nebo velký nastavitelný klíč
- Ráčnový klíč s 16mm nástrčným bitem
- Vodováha
- Křížový šroubovák
- Malý nastavitelný klíč

NÁVOD K OBSLUZE

Nastavení výšky upínače

Elektromotor stojanu PRS-33-2 umožňuje nastavit výšku upínače od 16 cm do 198 cm, což umožňuje upnutí kola na podlaze, jeho zvednutí do pohodlné pracovní výšky, nastavení výšky podle potřeby během opravy a sjetí dolů pro snadné uvolnění a vyjmutí kola z upínače.

Nastavení pohybu nahoru/dolů se provádí pomocí překlápěcího/směrového spínače, vypínač je umístěn nad ním. Pohyb nahoru/dolů je umožněn pouze za stálého držení vypínače.

1. Chcete-li zvýšit výšku upínače, stiskněte směrový spínač se šipkou směřující nahoru. Chcete-li snížit výšku upínače, stiskněte směrový spínač se šipkou směřující dolů.
2. Stisknutím tlačítka „I“ na vypínači napájení se aktivuje motor a zvedá nebo spouští upínač do požadované výšky.

Poznámka: Nedovolte, aby sestava s upínačem vyjela nahoru nebo dolů mimo použitelný rozsah, protože by došlo k poškození motoru apod.

3. Přepněte překlápěcí/směrový spínač do polohy „0“ (neutrál), abyste zabránili náhodnému rozjezdu a změně výšky.

4. Zamkněte rychloupínák (č. 35), abyste odstranili případnou vůli mezi stojanem a objímkou s upínačem a zabránili ev. nežádoucímu pohybu upínače. Poznámka: Před dalším pohybem rychloupínák odemkněte, abyste zabránili namáhání motoru.

Upnutí kola

Upínač 100-3D uchyťtí téměř jakoukoli rámovou trubku nebo sedlovou trubku rozměru od 23 do 76 mm. Mechanismus upínače 100-3D má nastavovací systém s excentrem pro rychlé sevření, dotažení i uvolnění. Upínací tlak je plně nastavitelný, aby nedošlo k poškození tenkostěnných trubek. Před upnutím očistěte rám kola, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy a informujte se u výrobce rámu o doporučeném místě pro upnutí.

Upínání kola:

5. Otáčejte kličkou s excentrem proti směru hodinových ručiček, dokud se čelisti nepřizpůsobí rozměru rámové nebo sedlové trubky.

6. Otočením kličky s excentrem ve směru hodinových ručiček čelisti na trubce zavřete. Čelisti neutahujte příliš silně, aby nedošlo k poškození trubky.

Uvolnění kola:

7. Otočte kličkou s excentrem proti směru hodinových ručiček o polovinu až jednu celou otáčku, abyste uvolnili upínací tlak z trubky.

8. Překlopením kličky s excentrem o 180 stupňů rychle uvolněte trubku z čelistí.

ÚDRŽBA

Montážní stojan PRS-33-2 pravidelně kontrolujte a opravujte nebo vyměňujte opotřebované nebo poškozené díly před dalším použitím. Udržujte jej v čistotě pravidelným otíráním měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní a drsné chemikálie. Montážní stojan PRS-33-2 je z výroby promazán. Žádné další mazání není nutné.

ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

V případě vzniklé závady kontaktujte dovozce:

PEDALSPORT s.r.o., Beranových 130, 199 05, Praha 9
info@pedalsport.cz, 724 554 211

