

## Návod k použití

Držáky jsou určeny výhradně k uskladnění, event. drobné údržbě jízdních kol. Způsob uložení kola do držáku závisí na typu a je zřejmý z přiložených obrázků. Pokud jste si zakoupili některý z modelů, které se připevňují do zdi nebo do stropu, věnujte pozornost vhodné volbě kotvícího materiálu s ohledem na kvalitu a materiál zdi/stropu (beton - plná cihla - dutá cihla apod.).

Pokud si nejste jisti, kontaktujte specialisty na kotvící techniku.

Nosnost držáků je 21kg.